


Mise à jour du logiciel DAS20 – DAS40

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.
Cette mise à jour se fait à l'aide d'une clé mémoire USB.

Le logiciel interne est régulièrement mis à jour avec les dernières évolutions. Ces mises à jour sont disponibles sur notre site Internet.
http://www.sefram.com/wwwfr/F_D_SOFTWARE.asp

Pour mettre à jour votre enregistreur :

- Copiez le fichier téléchargé sur une clef USB.
- Placez celle-ci sur le connecteur USB à l'arrière de l'appareil.

- Appuyez sur la touche  2 fois puis sélectionner la ligne de paramètres

«**Modification version** » et valider sur F1 « **modif** ».

Le logiciel interne copie alors automatiquement les fichiers nécessaires à la nouvelle version.
Faire un arrêt / marche après la fin de la mise à jour pour que celle-ci soit prise en compte.